

S I Z Z ▲ P P

App manual

SIZZAPP-APP-HANDBUCH

SIZZAPP ist ein intelligentes Ortungs- und Sicherheitssystem und ein zuverlässiger Begleiter für Ihr Fahrzeug.

Es handelt sich um ein kompaktes, einfach zu installierendes Überwachungsgerät ohne Vertrag und monatliche Gebühren.


Speichern und teilen Sie Ihre Fahrten, verfolgen Sie den Standort Ihres Fahrzeugs, schützen Sie es vor Diebstählen und erhalten Sie Benachrichtigungen, auch wenn Sie nicht in der Nähe sind.

Mithilfe dieses Dokuments erfahren Sie alles über die Arbeit mit der SIZZAPP-Anwendung, von der Registrierung eines Kontos bis hin zu allen in der Anwendung verfügbaren Funktionen.

Table Of Content :

Anmeldung	3	Einstellungen	16-19
Hauptmenü	4	Einstellungsmenü	16
Konto	5	Veranstalter	17
Geräteeinstellungen	6	Benachrichtigungen (Silent-Modus)	18
Karte	7-13	Benachrichtigungen	19
Reisen	9	Konfiguration Der Remote-Einheit	20
Geofences	10-11	Fahrten	21-22
Öko-Antrieb	12	Statistiken	23
Entfernung Heute	13	Widgets	24
Teilen Sie Die Reise	14	FAQ & Geschäftsbedingungen & Kontaktformular & Bewertung	25-26
Geschwindigkeit	15		

Anmeldung




Hauptmenü




Hauptbildschirm / Dashboard

Konto



Bildschirm zur Kontoverwaltung

Geräteeinstellungen




Fügen Sie eine neue Einheit hinzu

Einstellungen des Fahrzeugkontos

Feld zur Eingabe der eindeutigen 15-stelligen Geräte-IMEI-Nummer

Fügen Sie die Einheit hinzu




Feld zur Eingabe des Namens der Einheit

Bildschirm zur Verwaltung der Fahrzeugliste

Hinzufügen eines neuen Einheitenbildschirms

Karte


Autofit-Funktion
aktivieren/deaktivieren



Funktion zur Echtzeitverfolgung der
Fahrzeuge aktivieren/deaktivieren

**Fahrzeuge auf einem
Kartenkontrollbildschirm**


Karte



Namen der Einheiten und
aktuelle Geschwindigkeit


Funktion zur
Echtzeitverfolgung der
Fahrzeuge aktivieren/
deaktivieren

SOS-Funktion aktivieren/
deaktivieren, um den
Mitgliedern eine
Benachrichtigung zu senden,
dass Sie Hilfe benötigen



**Alle Mitglieder der Fahrt auf einem
Kartenbildschirm**

Karte (Reisen)



Fahrzeugname

Maximale Beschleunigung des Tages

Auswahl eines Zeitraums

Funktion zur Aktivierung/Deaktivierung der Echtzeitverfolgung des Fahrzeugs

Reise-Sharing


Geofence-Einstellungen

Eco-Drive-Funktion

Reisebildschirm

Höchstgeschwindigkeit des Tages

Reise-Sharing




Liste der Routen und Haltestellen

Kalender und Liste der Routen und Stopps

Karte (Geofences)


Sehen Sie sich den Geofence auf der Karte an

Um einen Geofence zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf den gewünschten Geofence und klicken Sie auf Bearbeiten




Erstellen eines neuen Geofence

Geofence-Einstellungen





Die Liste aller Geofences



Einstellungen für Geofence-Benachrichtigungen

Geofence-Bildschirme

Karte (Geofences)



Eingabe des Geofence-Namens

Eingabe des Geofence-Startpunkts

Eingabe des Geofence-Radius

Neue Geozone

Allgemein

Gib den Namen der Geozone ein.

Radius

Stornieren Fortsetzen

Neue Geozone

Benachrichtigungen

Innen
wenn Dein Fahrzeug in die Zone einfährt

Außen
wenn Dein Fahrzeug die Zone verlässt

Stornieren Speichern

Einstellen der Geofence-Benachrichtigungen beim Betreten/Verlassen der Zone


Bestätigung

Erstellen eines neuen Geofence-Bildschirms

Karte (Öko-Antrieb)

Öffnen/Schließen der
Liste und des
Kalenders

Auswahl eines
Zeitraums




Zeigt eine berechnete
Punktzahl in % basierend auf
der gefahrenen Strecke und
der Ereignisanzahl von
Beschleunigung, Bremsen
und scharfem Kurvenfahren

Eco-Drive- / Fahrstil-Bildschirm

Karte (Entfernung Heute)

Gesamtstrecke aller Routen
des aktuellen Tages




Teilen Sie den Bildschirm mit der
Entfernung heute


Bildschirm „Entfernung heute“

Teilen Sie Die Reise

Auswahl gewünschter Reisen



Teilen Sie den Reisebildschirm




Geschwindigkeits- und Adressanzeige

Stornierung / Weitergabe im GPX oder PNG

Teilen Sie den Reisebildschirm Schritt 2

Geschwindigkeit

Grafische
Geschwindigkeitsanzeige



Geschwindigkeitsstatistiken

Wählen Sie das
anzuzeigende Datum aus

Den Geschwindigkeitsbildschirm
teilen

Detaillierter Geschwindigkeitsbildschirm

Einstellungsmenü

Abmelden vom Benutzerkonto

Nutzername



Die Daten des letzten Jahres

Liste Ihrer Fahrzeuge

Alle Ihre Fahrzeuge auf einer Karte

Anwendungssprache

Wertmesssystem in der Anwendung
(Temperatur und Geschwindigkeit)



Benachrichtigungen und ihre Einstellungen

Widgets

Widgets

Nutzungsbedingungen für SIZZAPP-Produkte

Die häufigsten Fragen und Antworten

Sehen Sie sich den Link zur SIZZAPP-Lösung an

Kontaktformular für Feedback


Unterstützen Sie den SIZZAPP-Link

Haupteinstellungsbildschirm der Anwendung


Veranstalter

Methoden zum Empfangen von Benachrichtigungen

Verfügbare Veranstaltungstypen




Bildschirm mit den Organizer-Einstellungen



Bildschirm für technische Inspektionsereignisse

Geplanter Termin / Auswahl eines neuen Termins
Auswahl einer Benachrichtigungsmethode
Bestätigung

Benachrichtigungen (Silent-Modus)





Bildschirm mit den Benachrichtigungseinstellungen

Benachrichtigungen

Datumsbereich auswählen

Ungelesene
Benachrichtigungen
Benachrichtigungen
lesen



Löschen Sie den
Datumsbereich

Markieren Sie alle
angezeigten
Benachrichtigungen
als gelesen

Benachrichtigungsbildschirme


Fahrten

Fügen Sie eine neue Fahrt hinzu

Liste aller Ihrer aktiven Fahrten mit Freunden

Um die Fahrinformationen zu öffnen, drücken Sie zweimal darauf

Öffne die Bestenliste der Fahrt




Sehen Sie sich die ausgewählte Fahrt auf der Karte an

QR-Code zum Versenden an Ihre Freunde

Kopieren Sie den Link zur Fahrteinladung

Bildschirm „Meine Fahrten“




Bestenlistenbildschirm

Fahrten


Fügen Sie das Bild der Fahrt hinzu

Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Fahrt ein

Wählen Sie die Einheit(en) aus, mit der/denen Sie an der Fahrt teilnehmen möchten



Erstellen Sie einen neuen Fahrbildschirm



Teilnehmer der Fahrt

Der Besitzer/Ersteller der Fahrt

Verlassen Sie die Fahrt für immer

Informationsbildschirm der gewählten Fahrt

Statistiken

Alle Veranstaltungen und deren Informationen




Teilen /
Stornieren

**Detaillierter Statistikbildschirm
des letzten Jahres**

Widgets


Wird in den Haupt-Dashboard-Widgets
angezeigt




Wird in den Haupt-Dashboard-Widgets
nicht angezeigt

Widgets-Einstellungsbildschirm

FAQ & Geschäftsbedingungen




FAQ-Bildschirm




Bildschirm mit den
Produktbedingungen

Kontaktformular & Bewertung



**Kontaktieren Sie
den
SIZZAPP-Teambildschirm**



**Sehen Sie sich
den SIZZAPP-
Produktbildschirm an**